



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

**Zweiseitiger Kofferträger
KTM LC 4 400/620
Bj. 97
KTM LC 620R Adventure
Bj 98**

Artikel- Nummer: 650.751 00 01

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel(klein) | 1 Haltebügel(groß) |
| 2 Senkinbusschr. M 6 x 30 | 2 Inbusschrauben M 8 x 35 |
| 6 Sechskantschr. M 6 x 18 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 2 Sprengringe Ø 8,4 | 18 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 12 selbstsichernde Muttern M 6 | 12 Kunststoffkappen M 6 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 30 | 2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x 24 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 2 U-Scheiben Ø 8,4 |

Montagehinweise

Die hinteren beiden Blinker verbleiben in der Originalposition. Die Sitzbank , den Heckgepäckträger und die Seitenverkleidungen demontieren.

Die vorderen Bohrungen des Heckgepäckträgers auf Ø 8,5 mm aufbohren und die Bohrungen von außen mit einem Zapfensenker einsenken, so daß der Kopf der Inbusschr. M 8 zum Sitzen kommt.

Die 6er Gewindebohrungen am Rahmen (vord. Verschraubungen des Heckgepäckträgers) auf Ø 6,8 mm aufbohren und Gewinde M 8 einschneiden.

Danach die demontierten Teile wieder am Motorrad anbringen.

Die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden unter den Kunststoffverschalungen (über dem Rahmen) geschoben und mit den vorderern Befestigungen des Heckgepäckträgers montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 35 verwenden.

Die hint. Befestigung der Kofferträger geschieht mit dem Versteifungsbügel. Dieser wird innen im Kotflügel mit den Senkinbusschrauben M 8 x 30 montiert. Die Verschraubung des Kofferträgers am Versteifungsbügel erfolgt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18.

Der Haltebügel wird innen an dem Schlitz (oberhalb der Fußraste) des Soziusfußrastenauslegers mit den Inbusschrauben M 8 x 30, Karosseriescheiben Ø 8,4 x 24, U-Scheiben und selbstsich. Muttern verschraubt.

Die Laschen des Haltebügels sind deckungsgleich mit den unteren Laschen der Kofferträgers. Diese miteinander verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Zusätzlich sollte der Haltebügel mit dem Kotflügel verschraubt werden (Loch bohren).

Die Schelle des Auspufftopfes lösen und den Topf so weit nach innen drehen, daß zwischen Versteifungsbügel und Auspufftopf der Abstand ca. 5mm beträgt.

Bei der Montage eines breiteren Hinterradreifens ist die Reifenfreiheit am Auspuff nicht gewährleistet.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

