

**Gepäckträger mit
Kofferträger für
MOTO Guzzi
V 35 Imola, V 50 Monza**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.501

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Kofferträger rechts | 1 Kofferträger links |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 6 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 2 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 | 2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 3 mm dick |
| 2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 30 mm | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 55 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker samt Gestänge vom Rahmen lösen.

Die Kofferträger werden mit den vorderen Laschen hinter den Federbeinen montiert. Die Original-U-Scheiben hinter den Federbeinen entfallen.

Die seitliche Befestigung der Kofferträger geschieht mit den Senkinbusschrauben M 8 x 55 an den frei gewordenen Blinkerbefestigungsbohrungen am Rahmen. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 30 mm zwischenfügen. Von der Radseite her die U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 montieren.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird nicht separat mit dem Motorrad verschraubt.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne an den Laschen der Kofferträger direkt von der Radseite her mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter montiert. Hinten geschieht die Befestigung mit den Sechskantschrauben M 6 x 20, wobei jeweils eine Karosseriescheibe Ø 6,4 x 3 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird.

Die Blinker werden auf die Bolzen der Kofferträger aufgesteckt und wie original montiert. Das Originalgestänge entfällt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!