

Beidseitiger Kofferträger für
SUZUKI DR 650 R Bj. 91



Bestell-Nr. 650.364

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Versteifungsstreben | 1 Versteifungsbügel |
| 2 Blinkerhaltebügel | 1 Inbusschraube M 8 x 75 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 1 Inbusschraube M 8 x 65 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 14 | |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 8 U - Scheiben 8,4 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 8 U - Scheiben 6,4 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 30 | 2 Aludistanzen 18 x 9 x 7 |
| 4 Blinkerverlängerungskabel | |

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker lösen und abnehmen. Die mittleren Befestigungsschrauben (Inbus) des Originalgepäckträgers herausdrehen. In den frei gewordenen Bohrungen werden die Kofferträger mit den vorderen Laschen montiert. Rechtsseitig den Kofferträger mit der stark abgekröpften Lasche verwenden. Rechts zur Befestigung die Inbusschraube M 8 x 75 und links M 8 x 65 verwenden.

Die hinteren Laschen der Kofferträger werden in den deckungsgleichen vorhandenen Verschraubungen am Originalträger montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen, jeweils eine Aludistanz 18 x 9 x 7 zwischen Kofferträgerlasche und Originalgepäckträger schieben und mit den Sechskantschrauben M 8 x 30 verschrauben.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger. Er verläuft unterhalb der Nummernschildbeleuchtung.

Die beiden Versteifungsstreben werden vorne unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden vorne innen am Rahmen (obere Befestigung der Rahmenausleger) verschraubt. Zur Befestigung die Originalschrauben verwenden. Rechts wird die stärker abgekröpfte Versteifungsstrebe verwendet.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltebügel sind nur bei Verwendung von HEPCO-BECKER-KOFFERN 30 Ltr., 35 Ltr. und 35 LF sowie bei Krauserkoffern notwendig. Ansonsten können die hinteren Blinker in der Originalposition über den Kofferträgerlaschen montiert werden. Zum Umbau der Blinker werden die Blinkerhalter mit den Sechskantschrauben M 6 x 14 in den vorhandenen Gewindebohrungen der Kofferträgerlaschen so verschraubt, daß sie nach hinten zeigen. Die Blinkerkabel mit den beigegeführten Kabelsätzen verlängern.



Außerdem haben wir für die DR 650 R einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art. - Nr.: 502.300

