

Kofferträger für BMW Paris-Dakar mit Einmannsitzbank und Original-Gepäckbrücke

Artikel Nummer
650.606 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:
=====

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Fussrastenstreben | 1 Befestigungsbügel |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Blinkerhalter |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 40 | 1 Sechskantschraube M 8 x 55 |
| 1 Sechskantschraube M 10 x 40 | 1 Sechskantschraube M 10 x 30 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 40 |
| 4 U-Scheiben Ø 10,5 | 10 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 10 U-Scheiben Ø 6,4 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm |
| 2 Karoseriescheiben Ø 6,4 x Ø 20 | 1 Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 20 mm |
| 1 Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 30 mm | 2 selbstsichernde Muttern M 10 |
| 6 selbstsichernde Muttern M 8 | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 8 Kunststoffkappen M 8 | 12 Kunststoffkappen M 6 |
| 2 Kunststoffkappen M 10 | |

Montagehinweise

=====

Die beiden hinteren hinteren Blinker abnehmen. Der linke Kofferträger wird mit dem vorderen Befestigungswinkel zusammen mit der hinteren Auspufftopfbefestigung montiert. Zwischen Kofferträgerwinkel und Auspufftopfbefestigung wird eine Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 30 mm zwischen-geschoben. Zur Befestigung die Sechskantschraube M 8 x 55 verwenden. Rechtsseitig ist auf gleicher Höhe des Rahmens ebenfalls eine Bohrung. Hier wird der rechte Kofferträger (mit den kurzen Winkeln) unter Zwischenschieben der Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 20 mm mit der Sechskantschraube M 8 x 40 verschraubt.

Der Befestigungsbügel mit den beiden Laschen in der Mitte wird an den Originalblinkerhaltern angebracht. Zwischen Laschen und Bügel je eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm einschieben. Gleichzeitig werden an diesen Bohrungen auch die Blinkerhalter montiert. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 40 verwenden. Der Befestigungsbügel wird dann an den hinteren Laschen der Kofferträger innen mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 montiert.

Die Fussrastenstreben werden rechts und links an den Haltepunkten der Soziusfussrasten (sie fehlen bei diesem Modell) montiert. Rechts zur Verschraubung die Sechskantschraube M 10 x 30 und links M 10 x 40 verwenden. Links wird die stark abgekröpfte Fussrastenstrebe verwendet.

Der Versteifungsbügel wird hinten innen an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft unterhalb des Rücklichtes und wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufsetzen!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

