

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CBX 650 E**

**Artikel-Nummer: 650.114**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links           | 1 Kofferträger rechts         |
| 2 Fußrastenstreben             | 1 Versteifungsbügel           |
| 1 Gepäckbrücke                 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 35  | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 25 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16     | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 40  | 8 U-Scheiben Ø 8,4            |
| 4 U-Scheiben 12,4              | 20 U-Scheiben Ø 6,4           |
| 2 Aludistanzen 18 x 7 x 20     | 2 Aludistanzen 18 x 9 x 13    |
| 2 Stahlbüchsen 12 x 1,5 x 9    | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Blinkerlaschen              |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20  | 4 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick  |

### **Montagehinweise**

Die beiden hinteren Blinker von der Befestigung des Alubügels lösen. Die vorderen Laschen der Kofferträger werden an den hinteren senkrechten Bohrungen des Alubügels verschraubt. Es wird jeweils eine Aludistanz 18 x 9 x 13 zwischengeschoben. Zur Verschrauben werden die Sechskantschrauben M 8 x 35 verwendet.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Originalblinkerbohrungen des Alubügels verschraubt. Zuvor wird jeweils eine Stahlbüchse 12 x 1,5 x 9 in die Bohrungen geschoben. Die Fußrastenstreben werden unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an der Innenseite der Auspufftopfbefestigung verschraubt.

Den Versteifungsbügel an den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschrauben. Er dient nur zu Versteifung der Kofferträger; er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt.

Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird hinten und vorne direkt mit den Laschen der Kofferträger verschraubt. Die Blinker werden mittel der Laschen am Ende der Kofferträger verschraubt. Damit diese weiter zur Fahrzeugmitte kommen, also nicht so weit abstehen, wird zwischen Kofferträger und Lasche jeweils eine Aludistanz 18 x 7 x 20 zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 40 verwenden.

Das Helmschloß auf der rechten Seite bleibt funktionstüchtig.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

