

## Kofferträger mit Gepäckbrücke

BMW R 80 ST

Paris Dakar Bj. 81 - 88

### Artikel Nummer

650.601 00 01 *schwarz*

650.607 00 01 *schwarz*

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- |   |   |
|---|---|
| 1 Kofferträger links ( <i>lange Winkel</i> )            | 1 Kofferträger rechts ( <i>kurze Winkel</i> )                   |
| 1 Befestigungsbügel ( <i>mittig zwei Laschen</i> )      | 2 Blinkerhalter   |
| 1 Gepäckbrücke  | 1 Versteifungsbügel   |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 40                            | 1 Sechskantschraube M 10 x 40                                   |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20                           | 1 Sechskantschraube M 8 x 55                                    |
| 1 Sechskantschraube M 10 x 30                           | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18                                   |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 45                            | 1 Sechskantschraube M 6 x 65                                    |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20                          | 2 Fussrastenstreben ( <i>links und rechts unterschiedlich</i> ) |
| 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20                           | 4 U-Scheiben $\varnothing$ 10,5                                 |
| 18 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4                         | 2 Karosseriescheiben $\varnothing$ 6,4 x 20                     |
| 10 U-Scheiben 8,4                                       | 1 Aludistanz $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 9 x 20 mm         |
| 1 Aludistanz $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 9 x 30 mm | 2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 13 mm       |
| 1 Aludistanz $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 25 mm | 1 Aludistanz $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 40 mm         |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6                          | 6 selbstsichernde Muttern M 8                                   |
| 2 selbstsichernde Muttern M 10                          | 4 Sechskantschrauben M 6 x 40                                   |

### Montagehinweise

Die hinteren beiden hinteren Blinker abnehmen. Der linke Kofferträger (mit den langen Winkeln) wird mit dem vorderen Befestigungswinkel zusammen mit der hinteren Auspufftopfbefestigung montiert. Zwischen Kofferträgerwinkel und Auspufftopfbefestigung wird eine Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  8 x 30 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschraube M 8 x 55 verwenden. Rechtsseitig ist auf gleicher Höhe es Rahmens ebenfalls eine Bohrung. Hier wird der rechte Kofferträger (mit den kurzen Winkeln) unter Zwischenschieben der Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 20 mm mit der Sechskantschraube M 8 x 40 verschraubt.

Der Befestigungsbügel mit den beiden Laschen in der Mitte wird an den Originalblinkerhaltern angebracht. Zwischen Laschen und Bügel je eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  7 x 13 mm einschieben. Gleichzeitig werden an diesen Bohrungen auch die Blinkerhalter montiert. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 40 verwenden. Der Befestigungsbügel wird dann an den hinteren Laschen der Kofferträger innen mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 montiert.

Die Blinker werden **innen** in den Blinkerhaltern, so dass sie sich nicht verdrehen können, mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 sowie den Karosseriescheiben  $\varnothing$  6,4 x 20, montiert.

Die Fussrastenstreben werden rechts und links an den Haltepunkten der Soziusfussrasten montiert. Rechts zur Verschraubung die Sechskantschraube M 10 x 30 und links M 10 x 40 verwenden. Links wird die stark abgekröpfte Fussrastenstrebe verwendet.

Der Versteifungsbügel wird hinten innen an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft unterhalb des Rücklichtes und wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

**Bitte wenden**

Die Gepäckbrücke wird auf der rechten Seite, vorne und hinten, direkt mit dem Kofferträger **von innen** verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Links wird an der vorderen Befestigung eine Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 40$  mm und hinten einen Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 25$  mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung vorne eine Sechskantschraube M 6 x 65 und hinten eine Sechskantschraube M 6 x 45 verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

