

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für TRIUMPH 900 SPRINT ab Bj. 95-98

Art.Nr.: 650.744 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsstrebe	1 Gepäckbrücke
2 Haltetaschen links/rechts	6 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
8 U-Scheiben Ø 8,4	16 U-Scheiben Ø 6,4
4 selbstsichernde Muttern M 8	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 25 mm	6 Kunststoffkappen M 8
12 Kunststoffkappen M 6	2 Haltestreben

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Soziusbügel demontieren; sie entfallen. Heck- und Seitenverkleidung demontieren. Die hinteren Blinker abbauen und die Verlängerungskabel trennen.

Die Original-Blinkerhalterungen vom Rahmen lösen und stattdessen die Haltetaschen mit den Originalschrauben anbringen. Danach die Heck- und Seitenverkleidungen wieder montieren.

Die seitlichen Rohrflaschen werden in den vorderen Befestigungsbohrungen des Haltegriffes mit den Originalschrauben montiert.

Die unteren seitlichen Rohrstreben der Kofferträger werden an den zuvor montierten Haltetaschen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die vorderen unteren Haltestreben der Kofferträger werden von der Radseite her an den Befestigungsschrauben der Soziusfußrasten montiert. Sie werden an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Kofferträger jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger (abgewinkelt) wie original, aber ohne die Befestigungslaschen, montiert. Die Blinkerkabel seitlich an den Rückleuchten vorbei zu den Anschlußkabel führen; sie müssen nicht verlängert werden.

Die Versteifungsstrebe wird an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Sie verläuft über den Kotflügel, wird aber mit diesem nicht verschraubt.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



In die hinteren Bohrungen des Haltegriffes kommt jeweils eine Karosseriescheibe \varnothing 8,5 x \varnothing 25 mm zur Abdeckung. Die Befestigung erfolgt mit den Originalschrauben.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter, die mit den Koffern geliefert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz überprüfen und die Kunststoffkappen aufdrücken; Sitzbank aufsetzen.

Der Träger ist so konstruiert, daß alle HEPCO & BECKER-Koffer und Topcases passen.

