

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckträger mit Kofferträger für TRIUMPH THUNDERBIRD bis Bj. 98 Art.Nr.: 650.742 00 02**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links           | 1 Kofferträger rechts          |
| 1 Befestigungsbügel            | 1 Gepäckbrücke                 |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 18  | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20  |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 30  | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x 7 x 7 mm | 18 U-Scheiben Ø 6,4 mm         |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16     | 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm          |
| 2 verchromte Kappen Ø 11 mm    |                                |

### **Montagehinweise**

Die Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Hierzu die polierte Aluflanschen demontieren. Die Blinkerkabel trennen. Danach die Aluflanschen wieder montieren. Mit den verchromten Kappen die Original-Blinkerbohrungen verschließen.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Originalbefestigungsschrauben der Soziusfußrasten (von der Radseite her) montiert. Zusätzlich U-Scheiben Ø 8,4 mm unter die Muttern fügen.

Die oberen Flachstahllaschen werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Knotenbleche mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Der Befestigungsbügel wird so plaziert, daß die äußeren Laschen an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert werden können.

Die mittleren Laschen des Befestigungsbügels werden an den deckungsgleich vorhandenen unteren Bohrungen der Aluflanschen montiert. Die Originalschrauben werden durch die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 30 ersetzt. Als Abstandshalter seitlich jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm unterlegen.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit den Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungslaschen der Kofferträger (jeweils von der Fahrzeugmitte) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die Blinker werden an den letzten Bohrungen der Kofferträger wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Teile auf festen Sitz überprüfen.**

