

## Gepäckträger mit Kofferträger YAMAHA FZ 750 Bj. 85/86

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.444 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 1453 100  
Fax: 06331 1453 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	2 Fußrastenstreben
1 Gepäckbrücke	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
10 Sechskantschrauben M 6 x 18	10 U-Scheiben Ø 8,4 mm
24 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8
14 selbstsichernde Muttern M 6	2 Blinkerhaltewinkel
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	20 Kunststoffkappen M 6
	4 Kunststoffkappen M 8

### Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die seitlichen Kunststoffverkleidungen abnehmen. Die beiden hinteren Blinker samt den Laschen vom Rahmen demontieren.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungspunkten der seitlichen Haltegriffe, welche unter den seitlichen Kunststoffverkleidungen verlaufen, mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Die Nummernschildbeleuchtung vom Kotflügel demontieren. Der Versteifungsbügel wird an den hinteren unteren Laschen, die seitlich an den Kofferträgern angebracht sind, mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Er wird zusammen mit der Nummernschildbeleuchtung in deren obere Bohrung am Kotflügel verschraubt.

Die beiden Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden mit den Originalschrauben an den hinteren Auspufftopfhalterungen ganz innen angebracht.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger außen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht. An den hinteren Befestigungspunkten der Kofferträger geschieht dies ebenfalls direkt, aber innen.

Die Blinkerhaltewinkel werden innen auf die Kofferträger montiert und zwar so, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt. Die Befestigungslaschen von den Blinkern demontieren. Die Blinker direkt an den Haltewinkeln anbringen. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Werden Hepco & Becker-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 angebracht.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.**

**Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen!**

**Bitte wenden**

